Hawkon Juggernaut- Características e Funções

Teclas: 110 teclas incluindo 5 teclas programáveis para game.
Teclas gravadas a laser para maior durabilidade.
Dimensões: 51,5 x 20 x 2,72 cm
Compatível com Win2000, WinXP, WinME, Vista, Win7, Win8, Android, linux.

1.Gravação de macros:.

-O limite de gravação da macro é de 26 bytes ou 30 segundos.

-Passo-a-Passo:

1) Pressione a tecla “REC” localizado em seu Hawkon Juggernaut para começar a gravação.
2) Notifique se o LED <CAPS/NUMLOCK/SCROLL> pisca lentamente, indicando que a gravação começou.
3) Escolha uma das G-Keys vazias para a gravação (G1-G5).
4) Programe sua macro de acordo com sua necessidade, apertando as teclas escolhidas na sequência certa que serão executadas.
5) Aperte novamente a tecla “REC” para finalizar a gravação da macro.

2.Intensidade do brilho da iluminação:

IFN+PGUP—Aumentar Brilho
IFN+PGUP—Diminuir Brilho

3.Para aumentar a taxa de retransmissão use a função Fn + Q, aumentando a velocidade de resposta (não recomendado dependendo do jogo).

4.O Hawkon Juggernaut conta com a tecnologia EEPROM, no qual permite o armazenamento rápido de funções macro. O sistema permite que as macros sejam salvas e esquecidas instantaneamente.

5.Para limpar a memória das macros aperte FN + "Rec" e segure por 3 segundos. Todas as configurações do Hawkon Juggernaut voltarão aos padrões iniciais.

Funções:

FN+F1= Selecionar Mídia.
FN+F2= Volume-
FN+F3= Volume+
FN+F4= Mutar
FN+F5= Parar CD
FN+F6= Faixa Anterior
FN+F7= Tocar/Pausar
FN+F8= Faixa Posterior
FN+F9= Email
FN+F10= Web/Home
FN + F11 = Bloquear Teclado (nenhuma tecla irá responder).
FN + F12 = Calculadora
FN + Q = Taxa de retransmissão
FN + W = Trocar teclas W S A D com as setas de movimentação ↑ ↓ ← →
FN + LED = Alterar modo de iluminação.(Iluminação Pulsante/Iluminação Fixa/Iluminação Desligado
FN+PGUP—Aumentar Brilho
FN+PGUP—Diminuir Brilho
FN + Rec = Limpa a memória do Hawkon Juggernaut, excluindo todas as macros gravadas anteriormente.

Made In China